

# Korg Bonus Style Collection for the Pa1X

The Bonus Style Collection is a set of Styles for the Pa1X, featuring modern musical genres and ultra-realistic programming. It can be loaded into any Pa1X running **OS version 3.0**.

This set (named “BonusCollection.SET”) comes already installed in the hard disk of all new Pa1X Pro or Elite, or can be freely downloaded from our web site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)). We recommend the use of a hard disk and the Direct HD banks.

**Note:** Before loading the new Styles, save your older data, because all existing data will be overwritten.

## Copying the new Styles to the internal hard disk of the Pa1X

Unless the “BonusCollection.SET” folder was already located in the internal hard disk when you purchase your Pa1X, you must first download it from our web site, then copy it from your personal computer to the hard disk of the Pa1X, through an USB connection.

**Note:** As an alternative, you can transfer the set via floppy disks.

1. Connect the Pa1X to a personal computer by using a standard USB cable. For further details, see the User’s Manual.
2. Go to the Disk > USB page and press “Enable”.  
After the DISK LED stops blinking (this depends on how many files there are inside the hard disk) the computer will be able to see the hard disk of the Pa1X.
3. Copy the folder “BonusCollection.SET” into the hard disk of the Pa1X.
4. When done, disconnect the Pa1X from the computer.

To disconnect USB communication on a PC, you usually select the dedicated command by clicking on the USB device icon with the left mouse button. On the Mac, select the USB device icon, then select the Eject command or drag it to the eject icon in the Dock.

**Warning:** Do not disconnect the cable before unmounting the USB device!

## Loading the Bonus Style Collection

Since loading the set will overwrite all existing User Styles, we suggest you load it into the Direct HD or copy it to a floppy disk as the Direct FD banks. See below the relevant instructions.

## Loading to Direct HD banks

Loading to Direct HD banks allows for greater efficiency. We recommend this option.

1. Go to the Disk > Load page.
2. Select the hard disk (HD), by using the Device pop-up menu. When the device is selected, its content will appear in the display.
3. If the “BonusCollection.SET” folder is inside another folder, select this latter and press the Open button to open it. Press the Close button to go back to the parent folder.
4. Select the “BonusCollection.SET” folder, and press Open to open the set’s folder.
5. Select the STYLE folder, and press Open to open the Style’s folder.
6. You’ll see the Bonus Style Collection banks. Select one of them, and press Load to confirm you want to load it.
7. When the Load dialog box appears, select from the “To” pop-up menu one of the Direct HD banks as the target location.
8. Press OK to confirm the selection.
9. Repeat the above procedure for the other Bonus Style Collection banks.

## Creating the Direct FD banks

If your Pa1X does not have a hard disk installed, you can use a floppy disk and create Direct FD banks.

1. Insert a new, DOS-formatted floppy disk into the floppy disk drive of your personal computer.
2. Rename the “BonusCollection.SET” folder, you downloaded from our web site, to “DIRECTFD.SET”.
3. Copy the “DIRECTFD.SET” folder into the blank floppy disk.
4. Insert the floppy disk into the floppy disk drive of the Pa1X, and select the Direct FD Styles. Here you can choose the Bonus Collection Styles.

## Korg Bonus Style Collection pour le Pa1X

La Bonus Style Collection est une série de Styles adaptés pour caractériser les genres musicaux contemporains et la programmation ultra pointue. Cette collection peut être chargée sur tous les Pa1X qui installent la **version 3.0 du Système d'exploitation**.

Cette collection (dénommée "BonusCollection.SET") est déjà installée dans le disque dur de tous les nouveaux Pa1X Pro ou Elite ; vous pouvez également la télécharger gratuitement en contactant notre site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)). Il est recommandé d'utiliser le disque dur et les banques Direct HD.

**Note :** *sauvegardez toutes les données précédentes dont vous désirez conserver une copie car le chargement remplace (et donc supprime) toutes les données déjà présentes.*

### Copier les nouveaux Styles dans le disque dur interne du Pa1X

Si lors de l'achat de votre Pa1X le dossier "BonusCollection.SET" n'est pas disponible dans le disque dur interne, vous devez préalablement le télécharger en contactant notre site web et ensuite le copier en le transférant de votre ordinateur au disque dur de votre Pa1X, via une connexion USB.

**Note :** *Vous pouvez également effectuer le transfert à l'aide de disquettes.*

1. Branchez votre Pa1X à un ordinateur à l'aide d'un câble USB standard. Voir les informations détaillées dans le mode d'emploi.
2. Affichez la page Disk > USB et appuyez sur "Enable".

Lorsque le témoin de DISK arrête de clignoter (cela dépend du nombre de fichiers présents dans le disque dur), l'ordinateur est en mesure de lire le disque dur du Pa1X.

3. Copiez le dossier "BonusCollection.SET" dans le disque dur de votre Pa1X.
4. Lorsque l'opération est terminée, débranchez le Pa1X de l'ordinateur.

Pour déconnecter une communication via USB sur un PC, vous devez généralement sélectionner une commande spécifique en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'icône du dispositif USB. Sur Mac, sélectionnez l'icône du dispositif USB et ensuite sélectionnez la commande Eject ou glissez-lâchez l'icône dans le panier (Dock).

**Attention :** Ne jamais enlever le câble avant d'avoir déconnecté le dispositif USB !

### Charger la Bonus Style Collection

Vu que l'opération de chargement de la Collection de Styles remplace tous ceux de l'utilisateur (ou User) déjà présents, on conseille de la charger soit dans Direct HD, soit de la copier dans les banques. Voir ci-contre comment procéder.

### Charger dans les banques Direct HD

Le chargement dans les banques Direct HD est sans doute l'option que Korg recommande pour une plus grande efficacité.

1. Affichez la page Disk > Load.
2. Sélectionnez le disque dur (HD) à l'aide du menu à sous-menus Device. Lorsque le dispositif a été sélectionné, son contenu est affiché à l'écran.
3. Si le dossier "BonusCollection.SET" est contenu dans un autre dossier, sélectionnez ce dernier et appuyez sur le bouton Open pour l'ouvrir. Appuyez sur le bouton Close pour rétablir le dossier supérieur.
4. Sélectionnez le dossier "BonusCollection.SET" et ouvrez la série de dossiers.
5. Sélectionnez le dossier STYLE et appuyez sur Open pour ouvrir le dossier Style.
6. Maintenant l'écran affiche les banques de la Collection Bonus Style. Sélectionnez une banque et appuyez sur Load pour en confirmer le chargement.
7. Lorsque l'écran visualise la boîte de dialogue Load, sélectionnez dans le menu à sous-menu "To" l'une des banques Direct HD en tant qu'emplacement cible.
8. Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
9. Procédez de même pour toutes les autres banques de la Collection Bonus Style.

### Créer les banques Direct FD

Si votre Pa1X n'est pas doté de disque dur, vous pouvez utiliser une disquette et créer des banques Direct FD.

1. Insérez une disquette vierge, formatée DOS, dans le lecteur de disquette de votre ordinateur.
2. Vous devez donner un nouveau nom au dossier "BonusCollection.SET" que vous avez téléchargé de notre site en écrivant "DIRECTFD.SET".
3. Copiez le dossier "DIRECTFD.SET" dans la banque de la disquette.
4. Insérez la disquette dans le lecteur de disquette de votre Pa1X et sélectionnez Direct FD Styles. C'est ici que vous pouvez choisir la Bonus Collection Styles.

## ‘Korg Bonus Style Collection’ für das Pa1X

Die „Bonus Style Collection“ umfasst mehrere Styles, die sich durch eine bestechende Musikalität auszeichnen und zudem aktuelle Musikgenres bedienen. Diese Daten können nur mit einem Pa1X der **Betriebssystemversion 3.0** geladen werden.

Dieser Datensatz („BonusCollection.SET“) befindet sich bereits ab Werk auf der Festplatte eines Pa1X Pro oder Elite. Er kann aber auch kostenlos von unserer Webpage ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)) heruntergeladen werden. Wir empfehlen die Speicherung dieser Daten in den „Direct HD“-Bänken der Festplatte.

**Achtung:** Vor Laden der neuen Styles sollten Sie alle wichtigen Daten speichern, weil sie bei diesem Vorgang überschrieben werden.

### Kopieren der neuen Styles zur internen Festplatte des Pa1X

Wenn die interne Festplatte Ihres Pa1X noch keinen Ordner namens „BonusCollection.SET“ enthält, müssen Sie sich den Datensatz zuerst von unserer Webpage herunterladen und anschließend via USB von Ihrem Computer zur Festplatte des Pa1X kopieren.

**Achtung:** Der Datensatz kann auch auf einer Diskette gespeichert werden.

1. Verbinden Sie das Pa1X mit einem USB-Port Ihres Computers. Weitere Infos hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
2. Wechseln Sie zur Seite „Disk > USB“ und drücken Sie „Enable“.

Wenn die DISK-Diode aufhört zu blinken (die Blinkdauer richtet sich nach dem auf der Festplatte befindlichen Datenumfang), müsste der Computer das Pa1X „sehen“.

3. Kopieren Sie den „BonusCollection.SET“-Ordner zur Festplatte des Pa1X.
4. Lösen Sie die Verbindung zwischen dem Pa1X und dem Computer wieder.

Zum Abmelden eines USB-Geräts auf einem PC müssen Sie einen speziellen Befehl ausführen: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das USB-Gerätesymbol. Auf einem Mac: Wählen Sie das USB-Datenträgersymbol und anschließend den „Auswerfen“-Befehl bzw. ziehen Sie das Datenträgersymbol zum „Auswerfen“-Symbol im Dock.

**Achtung:** Lösen Sie die USB-Verbindung erst, nachdem Sie das Gerät ordnungsgemäß abgemeldet haben!

### Laden der ‘Bonus Style Collection’

Da beim Laden des Sets alle vorhandenen „User“-Daten gelöscht werden, wäre es klüger, die Daten in den „Direct HD“-Bereich zu laden oder zu jenen Bänken zu kopieren. Im Folgenden wird erklärt, wie man das macht.

### Laden in die ‘Direct HD’-Bänke

Da die Arbeit mit dem „Direct HD“-Bereich am effizientesten ist, empfehlen wir diesen Ansatz.

1. Springen Sie zur Seite „Disk > Load“.
2. Wählen Sie über das Device-Listenfeld die Festplatte (HD). Bei Anwahl dieses Datenträgers erscheint sein Inhalt im Display.
3. Wenn sich der „BonusCollection.SET“-Ordner in einem anderen Ordner befindet, müssen Sie letzteren mit dem „Open“-Button öffnen. Drücken Sie den „Close“-Button, um danach zur übergeordneten Ebene zurückzukehren.
4. Wählen Sie den „BonusCollection.SET“-Ordner und öffnen Sie den Set-Ordner.
5. Wählen Sie den „STYLE“-Ordner und drücken Sie „Open“, um ihn zu öffnen.
6. Nun müssten Sie die „Bonus Style Collection“-Bänke sehen. Wählen Sie eine und drücken Sie „Load“, um sie zu laden.
7. Es erscheint das „Load“-Dialogfenster. Wählen Sie mit dem „To“-Listenfeld eine „Direct HD“-Bank als Ziel.
8. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit „OK“.
9. Wiederholen Sie das Ganze mit den übrigen „Bonus Style Collection“-Bänken.

### Anlegen von ‘Direct FD’-Bänken

Wenn Ihr Pa1X keine Festplatte enthält, können Sie mit einer Diskette arbeiten, die dann „Direct FD“-Bänke enthält.

1. Legen Sie eine neue DOS-formatierte Diskette in das Laufwerk Ihres Computers.
2. Ändern Sie den Namen des „BonusCollection.SET“-Ordners (den Sie sich heruntergeladen haben) zu „DIRECTFD.SET“.
3. Kopieren Sie den „DIRECTFD.SET“-Ordner zur Diskette.
4. Legen Sie die Diskette in das Laufwerk des Pa1X und wählen Sie die „Direct FD“-Styles. Dort befinden sich die Styles der „Bonus Collection“.

## Korg Bonus Style Collection per la Pa1X

La Bonus Style Collection è una raccolta di Style per la Pa1X, che comprende generi musicali moderni e una programmazione estremamente realistica. Può essere caricata in qualsiasi Pa1X dotata di **Sistema Operativo versione 3.0**.

La raccolta "BonusCollection.SET" può essere già contenuta nel disco rigido dei nuovi modelli di Pa1X Pro od Elite, oppure può essere liberamente prelevata dal nostro sito web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)). Suggeriamo di usare un disco rigido e i banchi Direct HD.

**Nota:** Prima di caricare i nuovi Style, effettuate una copia di sicurezza dei vecchi dati, poiché i dati esistenti in memoria verranno sovrascritti.

### Copiare i nuovi Style nel disco rigido interno della Pa1X

A meno che la cartella "BonusCollection.SET" non si trovi già nel disco rigido interno della Pa1X al momento dell'acquisto, occorre prelevarla dal nostro sito web, e poi copiarla dal personal computer al disco rigido della Pa1X, attraverso un collegamento USB.

**Nota:** In alternativa, è possibile trasferire la raccolta attraverso un dischetto.

1. Collegate la Pa1X ad un personal computer mediante un cavo USB standard. Per maggiori informazioni, vedi il Manuale di istruzioni.
2. Andate alla pagina Disk > USB e premete il tasto Enable.  
Quando l'indicatore luminoso del tasto DISK avrà smesso di lampeggiare (il tempo necessario dipende dal numero di file presenti nel disco), il computer potrà vedere il disco rigido interno della Pa1X.
3. Copiate la cartella "BonusCollection.SET" nel disco rigido della Pa1X.
4. Al termine, disattivate il collegamento della Pa1X con il computer.

Per disattivare il collegamento USB con un PC, in genere si sceglie il comando dedicato facendo clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona del dispositivo USB. Con un Mac, selezionate invece l'icona del dispositivo USB, e scegliete il comando Espelli, oppure trascinate l'icona del dispositivo sull'icona di espulsione situato nella parte destra del Dock.

**Attenzione:** Non scollegate il cavo prima di aver disattivato il collegamento con il dispositivo USB!

### Caricare la Bonus Style Collection

Poiché il caricamento della raccolta sovrascriverebbe tutti gli User Style esistenti, vi suggeriamo di caricarla nei banchi Direct HD, o di copiarla in un dischetto come banco Direct FD. Vedi le istruzioni più sotto.

### Caricare nei banchi Direct HD

Il caricamento nei banchi Direct HD è il sistema più efficiente, che quindi raccomandiamo.

1. Andate alla pagina Disk > Load.
2. Selezionate il disco rigido (HD), usando il menu a scomparsa Device. Una volta selezionato il dispositivo, il suo contenuto appare nel display.
3. Se la cartella "BonusCollection.SET" si trova all'interno di un'altra cartella, selezionate quest'ultima e premete il tasto Open per aprirla. Premete il tasto Close per tornare alla cartella di livello superiore.
4. Selezionate la cartella "BonusCollection.SET", e premete il tasto Open per aprirla e vederne il contenuto.
5. Selezionate la cartella STYLE, e premete il tasto Open per aprire la cartella degli Style.
6. A questo punto potete vedere i banchi della Bonus Style Collection. Selezionatene uno, e premete il tasto Load per confermare la selezione.
7. Quando appare la finestra di dialogo Load, selezionate dal menu a scomparsa "To" uno dei banchi Direct HD come destinazione.
8. Premete OK per confermare la selezione.
9. Ripetete la procedura appena descritta per caricare gli altri banchi della Bonus Style Collection.

### Creare i banchi Direct FD

Se la vostra Pa1X non è dotata di disco rigido, potete usare un dischetto per creare i banchi Direct FD.

1. Inserite nel lettore del personal computer un dischetto nuovo, in formato DOS.
2. Rinominate la cartella "BonusCollection.SET", in precedenza prelevata dal nostro sito web, assegnandole il nome "DIRECTFD.SET".
3. Copiate la cartella "DIRECTFD.SET" nel dischetto vuoto.
4. Inserite il dischetto nel lettore della Pa1X, e selezionate gli Style del banco Direct FD, in cui troverete la Bonus Style Collection.

# Content of the BonusCollection.SET folder

## Contenu du dossier BonusCollection.SET

## Inhalt des 'BonusCollection.SET'-Ordners

## Contenuto della cartella BonusCollection.SET

#	Style	Genre
<b>Bank 1</b>		
1	Standard 8 Beat	8/16 Beat
2	Slow Beat	8/16 Beat
3	Fast Beat	8/16 Beat
4	Take Beat	8/16 Beat
5	Guitar Pop	Pop
6	Easy Pop	Pop
7	Pop Shuffle	Pop
8	Pop Groove	Pop
9	Pop Funk	Pop
10	Organ Ballad	Ballad
11	Blue Ballad	Ballad
12	Modern Ballad	Ballad
13	Folk Ballad	Ballad
14	Ballad 6/8	Ballad
15	Unplugged Ballad	Ballad
16	Unplugged Slow	Ballad
17	Rock Beat	Rock
18	Pop Rock	Rock
19	Funky Rock	Rock
20	Club House	Dance
21	Euro Trance	Dance
22	Jungle	Dance
23	Techno	Dance
24	Funky Disco	Dance
25	Organ Bossa	Latin
26	Bossa	Latin
27	Fast Bossa	Latin
28	Modern Latin	Latin
29	Mas Que Latino	Latin
30	Cuban Cha Cha	Latin
31	Bachata	Latin
32	Merengue	Latin

#	Style	Genre
<b>Bank 2</b>		
1	Disco Samba	Latin
2	Guitar Reggae	Latin
3	Bomba	Latin
4	Tortura Dance	Latin
5	Organ Blues	Funk & Soul
6	Gospel Swing	Funk & Soul
7	Soul	Funk & Soul
8	Funk R & B	Funk & Soul
9	New R'n'B	Funk & Soul
10	Little Shuffle	Funk & Soul
11	Swing Band	Jazz
12	Jazz Club	Jazz
13	Moon Swing	Jazz
14	Western Movie	Movie & Show
15	Mystery Man	Movie & Show
16	Cartoon Time	Movie & Show
17	Christmas Waltz	Movie & Show
18	Modern Beat 1	Contemporary
19	Modern Beat 2	Contemporary
20	Modern Beat 3	Contemporary
21	Modern Beat 4	Contemporary
22	Modern Beat 5	Contemporary
23	Groove Beat	Contemporary
24	AM : PM	Contemporary
25	Little Boy	Contemporary
26	Island View	Contemporary
27	Karma	Contemporary
28	Smooth Jazz	Contemporary
29	Slow & Jazzy	Contemporary
30	Soft HipHop	Contemporary
31	Elektro Funk	Contemporary
32	Jazzy PopFunk	Contemporary