

Installations-Anleitung zum sx-KN7000 Betriebssystem-Update1. Anzeige der installierten Version:

- Schalten Sie das Keyboard aus.
- Drücken Sie in der SOUND GROUP die Tasten [PIANO]-[GUITAR]-[MALLETT & ORCH PERC] und halten diese während des Einschaltens gedrückt.
- Nach dem Einschalten sehen Sie dann rechts unten im Display die Versionsnummer.
- Ist die Versionsnummer gleich oder sogar höher, als die hier angebotene, ist ein Update nicht nötig!

2. Erstellen des Updates auf Diskette:

- Das Update besteht aus 2 Disketten, halten Sie also zwei formatierte HD-Disketten bereit.
- Beschriften Sie die erste Diskette mit z.B. DISK 1 und legen Sie sie in das Laufwerk Ihres Computers ein.
- Öffnen Sie nun die Datei kn7_16a.exe durch Doppelklick und folgen Sie den Anweisungen in den Popup-Fenstern.
- Nach dem Kopiervorgang beschriften Sie die zweite Diskette mit z.B. DISK 2 und legen diese nun in das Laufwerk Ihres Computers ein.
- Jetzt öffnen Sie die Datei kn7_16b.exe durch Doppelklick und folgen wieder den Anweisungen in den Popup-Fenstern.

3. Prüfen der Updatedisketten:

- Instrument ausschalten.
- Diskette 1 einlegen.
- Schalten Sie das Instrument ein, und halten Sie dabei die PANEL MEMORY-Tasten 2-3-4 gleichzeitig gedrückt.
- Wenn nun "ILLEGAL DISK" erscheint, ist die Diskette defekt.
- Wenn die Prüfroutine beginnt und am Ende von DISK 2 „UPDATEDISK OK, COMPLETED“ angezeigt wird, können Sie die Disketten wie folgt installieren:

4. Installation des Updates:

- Schalten Sie das Keyboard aus.
- Legen Sie Diskette 1 ein.
- Drücken Sie die PANEL MEMORY Tasten 1-2-3-4 gleichzeitig und schalten das Keyboard währenddessen ein.
- Lassen Sie die Tasten los, sobald Text im Display erscheint.
- Bei der Meldung "Change Disk 2/2" wechseln Sie die Disketten.
- Nach einiger Zeit meldet das Display: COMPLETED, TURN ON AGAIN.
- Schalten Sie das Keyboard aus und entnehmen Sie die Diskette.
- Initialisieren Sie das Keyboard beim Einschalten, indem Sie die Rhythmus-Tasten [60s & 70s]-[MODERN DANCE]-[SOUL & R&B] gleichzeitig gedrückt halten, während Sie das Keyboard einschalten. ACHTUNG: Dadurch gehen alle gespeicherten Daten (außer Custom-Speicher) verloren!

CA-Software übernimmt keinerlei Verantwortung für auftretende Fehler oder Beschädigungen durch das Update! Machen Sie sicherheitshalber die in Punkt 3 beschriebenen Disketten-Prüfung.